

# センサー付き全自動ペール

## 取扱説明書

### 1. ご使用上の注意事項



**警告**

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示しています。



**注意**

「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。



**警告**

本製品は防水仕様ではありません。特にフタの部分は水で濡らさないように注意してください。濡れてしまった場合はすぐに乾いた布で拭いてください。

火気のある場所では使用しないでください。

本製品は、屋内の平らな場所において使用してください。

製品で遊んだりしないよう、小さなお子様にご注意ください。

フタに顔や頭を近づけないでください。

屋内で直射日光やスポットライトの当たる場所では使用しないでください。誤作動のおそれがあります。

通行の多い場所に設置した場合、センサーが過剰に反応して電池の消耗を促進する恐れがあります。

お客様ご自身での修理・分解・改造は行わないでください。故障の際は販売店へご連絡ください。

異常発生時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜いてください。



**注意**

ラジオやテレビのそばに設置しないでください。雑音障害を与える恐れがあります。

フタの上に物を置かないでください。落下の恐れがあります。

本器はスイッチを入れると自動開閉しますので手や指を挟まないように注意してください。

水分を含んだゴミなどをフタ部分にあてたり、水・液体をかけないでください。故障の原因となります。

### 2. 乾電池のセット方法

①ふたを裏返しにして、電池ボックスカバーのツメを軽く押しながら開けます。

②単三電池の極性を正しくセットしてカバーを閉めます。

※電池交換の際は必ずスイッチを切ってから行ってください。

※電池の寿命は1日20回の開閉で約10カ月です。

※長時間ゴミ箱を使用しない時は電池を取り外しておいてください。

### 3. 使用方法

#### ■電源の入れ方

①本体背面にスイッチがあります。「-」を押すと電源が入り、「○」を押すと切れます。

#### ■フタの開閉

①スイッチを入れます。

②手あるいは体の一部、物が近づくとセンサーが働き、フタが自動で開きます。

③約5秒後にフタが自動的に閉まります。

(手や物が感知範囲内であればフタは開いたままとなります。)

④手動で使用される場合はパネルのOPEN/CLOSEボタンで開閉できます。

※机の下などに置いて使用する場合はセンサーから50cm以上の空間を取ってください。センサーが作動し、フタが閉まらなくなる場合があります。

### 4. お手入れ方法

○軽く濡らした布か、乾いた布で拭いてください。

このとき、フタの部分は濡れないように注意してください。

○センサー部分は汚れていると感度が低下する原因になりますので、定期的に拭いてください。

※本体を水洗いしないでください。