

この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

◇正しく安全に御使用していただく為に、この説明書をよくお読み頂いた上で組み立て、御使用下さい。

◇また、いつまでもご覧いただけるように大切に保管して頂きますよう、お願い致します。

《取り扱い上の注意》

◎不安定な場所に設置しないで下さい。

◎腰掛けたり踏み台代わりにして乗らないで下さい。

◎高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所は避けて下さい。

◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。





汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布で

よく拭き取って下さい。シンナーやベンジン等は表面を傷めますので使わないで下さい。


◎荷物を置いた状態で、下段の棚を動かさないで下さい。下段の場所を確定させてから、テレビ等を設置して下さい。

◎テレビは中央部に設置して下さい。

《ご注意》 本体裏面に滑り止めが貼られております。
滑り止め全面が下棚に接触するように置いて下さい。



 商品を、フローリングや畳等、柔らかい床の上で御使用されますと、傷や凹みができる場合がございます。カーペット等の敷物を敷いた上でご使用下さい。



材質：合成樹脂化粧合板(メラミン)
プリント紙化粧繊維板
天然木(脚)

サイズ：約幅1050 X 奥370 X 高400mm
生産国：中国

輸入販売先：株式会社 宮武製作所

所在地：〒546-0041

大阪市東住吉区桑津1-23-13