



冊子型TV台120 / 冊子型TV台150 / 冊子型TV台180

T-STV-120 / T-STV-150 / T-STV-180

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上の注意 安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用収納用品 左記以外の用途には使用しないでください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 規定の重量以上のテレビやものを載せたり、天板より大きなテレビを載せたりしないでください。
- テレビやビデオのコード類をはさまないでください。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 熱いものをのせないでください。
- ぬれた場合は拭き取ってください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべておろしてください。
- 段差のあるところを移動する際は、載せてあるものをすべておろし、側面板を持って行ってください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内でご使用ください。
- 全体のぐらつきや棚のたわみが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
- ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
- ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 地震などによる転倒防止のため、壁などに固定金具や固定部材で固定することをおすすめします。
- 木材の接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくしてご使用ください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れの方法 長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

品番	T-STV-120	T-STV-150	T-STV-180
製品サイズ (mm)	幅1200×奥行460×高さ395	幅1500×奥行460×高さ395	幅1800×奥行460×高さ395
耐荷重	60kg		
主要材質	天板：天然木化粧繊維板(ブラウン:ウォルナット突板、ナチュラル:オーク突板)、前面：天然木・ガラス、側面・背面：プリント紙化粧繊維板、脚：天然木(カバ材)		

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

(販売元) **株式会社オヤマ** 0120-935-335
 オヤマコール 受付時間 9:00~12:00
 13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)